

Anwendung:**Heißwasser-Hochdruckreiniger**

- Dosierung gemäß der Wasserhärte einstellen (erfolgt durch den Servicetechniker).
- Produkt in den Verkalkungsschutzbehälter füllen.

Verarbeitungshinweise:

- Frostfrei lagern.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Heißwasser-Hochdruckreiniger		6 ml/°dH m ³		8300 l

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com